

# Caja punto de lectura interior

## *Lectura CIL*



### Especificaciones

- ⦿ Caja de punto de lectura para conexión interior.
- ⦿ Código CIL01